

Manual de Utilização Rápido COLOSO

E V O L U T I O N



D-Lite SAM-1331



SAM-1332 SAM-1333 SAM-1334



SAM-1324 SAM-1325 SAM-1326



SAM-1327 SAM-1328 SAM-1329

Versão de Firmware: 1.0

Edição Revista: Junho 2010

Por favor, leia detalhadamente o manual antes de utilizar este equipamento.

INDICE


O comando à distância	3
Descrição das teclas no painel frontal	4
Controlo do DVR mediante o rato	6
Visualização em directo	8
Quadrante de Imagem	8
Controlo PTZ.....	9
Configuração da cor	11
Buscar	12
Gravar	15
Alarme.....	15
Matriz de Vídeo	16
Menu Principal	17
Apagar o equipamento	18
Adicionar e modificar Usuários	18
Atribuir camaras a Saída Spot.....	22
Copia de segurança.....	23
UTILIZAÇÃO DE CLIENTE WEB	24
Entrada no sistema	24
Ecrã principal.	26
Controlo de Domos	27
Cor	27
Directorios de imagens e gravação	27
Visualização em tempo real	28
Reprodução local	30
Busca de gravações.....	31
Alarme.....	33
Apêndice A Reprodutor de ficheiros	34

O comando a distância

O comando à distância serve para qualquer modelo de DVR da gama Coloso Evolution. Você pode controlar vários DVR com o mesmo comando.

Poderá controlar todas as funções do seu DVR com o comando da mesma forma que se estivesse a operar no frontal do DVR.


Definição dos botões do comando




Núm	Nome/Símbolo	Descrição de funções
1	ADD	Primir para introduzir a direção ID do DVR
2	Mult	Primir para seleccionar quadrante de janela
3	0-9 A-Z	Primir para ver uma camara ou introduzir números ou caracteres
4	Record	Primir para iniciar gravação
5	FN	
6	Enter/Menú	Primir para entrar em Menu e/ou confirmar a entrada de dados
7	Esc	Primir para sair de um Menu e/ou em Reprodução volta a vídeo ao vivo
8	▲ ▼ ◀ ▶	Primir para mover pelo Menu / Alterar opções / Movimento PTZ
9	Seguinte vídeo	Reproduz seguinte vídeo
10	Anterior	Para
11	Anterior Vídeo	Reproduz o vídeo anterior
12	Seguinte	
13	Retrocesso rápido	Retrocede a reprodução de um vídeo
14	Para	Para a reprodução
15	Avanço rápido	Reproduz o vídeo numa velocidade maior
16	Pausa/Reproduzir	Para e visualiza fotograma a fotograma / Inicializa a reprodução

Descrição das teclas no painel frontal


Modelo D-Lite SAM-1331



Modelo Lite II SAM-1332 SAM-1333 SAM-1334




Modelos Lite SAM-1321 SAM-1322 SAM-1323



Modelos Standard SAM-1324 SAM-1325 SAM-1326

Modelos Pro SAM-1327 SAM-1328 SAM-1329



Núm	Nome/Símbolo	Descrição de funções
1		Botão de ligar
2		Primir para mover-se pelo Menú / alterar opções / Movimento PTZ
3	Enter/Menú	Primir para entrar em Menú e/ou confirmar a entrada de dados
4	Esc	Primir para sair de um Menú e/ou em Reprodução volta a vídeo ao vivo
5	FN	Tecla Função
6	Leds	Luzes indicadoras de estado
7		Porta de dispositivo externo USB
8	Shift	Tecla de função numérica a carácter
9	REC	Acede ao Menú de Gravação Manual
10		Teclas de Reprodução de vídeo
11	DVD	Gaveta DVD
12	0-9 A-Z	Primir para ver uma camara ou introduzir números ou caracteres
13	Info	
14		Em Modo reprodução Avanço e Retrocesso de vídeo
15	Mult	Primir para seleccionar quadrante de janela

Nome: 88888888	Palavra chave: 888888
Nome: 66666666	Palavra chave: 666666
Nome: admin	Palavra chave: admin

Controlo do DVR mediante o rato

A forma mais prática de controlar o seu DVR é utilizando o rato, com ele poderá realizar funções tanto a nível de usuário como de configuração a nível de instalador.

Através do painel frontal e o comando à distância, segundo o modelo, pode ser que não possua todas as funções e/ou configurações disponíveis, devido a que o frontal ou comando careça da função ou configuração a realizar.

O sistema mostra um quadro de diálogo de solicitude de palabra-chave se não acedeu ao sistema previamente.
Em modo de visualização em directo, pode aceder ao menú principal.

Se seleccionou um elemento do menú, prima o botão esquerdo do rato para ver o conteúdo do submenú.

Leve a cabo a operação de controlo.

Modifique a casa de verificação ou estado de deteção de movimento.

Prima na lista para implantar.

Nas casas de texto ou numéricas pode seleccionar métodos de introdução. Pulse com o botão esquerdo o botão correspondente no painel no que deseja introduzir caracteres numéricos/alfanuméricos (minúsculas/maiúsculas).


O símbolo ← significa apagar um carácter.

O símbolo _ significa um espaço (carácter em branco)


Em modo alfanumérico:



Para introduzir um carácter especial, pode primir o número correspondente no painel frontal. Por exemplo prima a tecla número 1 para introduzir o carácter “/”, ou pode primir directamente o número no teclado mostrado em janela.




Botão esquerdo do rato

Botão direito do rato	Execute operações especiais de controlo, como efectuar duplo clic num elemento da lista de arquivos para reproduzir o vídeo.
	Em modo de janela múltipla, faça duplo clic num canal para ver em janela completa. Faça duplo clic com o botão esquerdo de novo em vídeo actual para voltar ao modo de janela múltipla anterior.
	Em modo visualização em directo, aparece um menú de acessos directos: única janela, quatro janelas, P/T/Z,
	Ajuste de cor, busca, gravação, entrada de alarme, saída de alarme, menú principal. Entre os quais, PTZ e ajuste de cor aplicam-se ao canal seleccionado actualmente. Se o sistema está em modo de janela múltipla, este altera automaticamente ao canal correspondente.
	
	Saia do menú actual sem guardar as alterações.
Botão central do rato	Em janela de entrada numérica: Aumenta ou diminui o valor numérico.
	Altera os elementos na casa de verificação.
	Página cima ou Página baixo.
Mover rato	Seleccionar controlo actual ou mover controlo.
Arrastar rato	Seleccionar zona de deteção de movimento.
	Seleccionar zona de máscara de privacidade.

Visualização em directo

Ao inicializar o equipamento mostrarse-á um quadrante com todas as camaras do sistema, em função do modelo disponderá de um quadrante em função do número de camaras que dispõe o DVR. Se o seu DVR não dispõe de disco duro, uma mensagem de advertência será mostrada na janela, pulse **OK** para continuar.



Quadrante de Imagem


Se deseja alterar o quadrante da janela, pulse a tecla **MULT** no frontal do DVR ou no comando à distância, irá alterando de quadrantes, se utiliza o rato pulse o botão direito, um menu emergente aparece na janela, seleccione a visualização desejada, seleccionando com o ponteiro do rato e efectuando clic na opção, pode seleccionar entre:

Ver1: Selecciona uma camara para visualizar em janela.

Ver4: Selecciona um quadrante de 4 camaras para visualizar em janela.

Ver8: Selecciona um quadrante de 8 camaras para visualizar em janela.

Ver9: Selecciona um quadrante de 9 camaras para visualizar em janela.



Controlo PTZ (domos motorizados)


Se dispõe de camaras ou domos motorizados pode realizar todas as funções disponiveis na camara domo através do DVR.

O domo e o DVR devem de estar configurados com o mesmo protocolo e taxa de baudios. Na função de protocolo seleccionado pode ocorrer que não possua todas as funções disponiveis da sua camara domo motorizado.

Se um canal não esta configurado para a função PTZ, não poderá aceder a este submenú.

Pulse no DVR o no comando à distância a tecla **FN**, uma janela aparece, seleccione a opção PTZ e pulse **Enter**.

Se utiliza o rato, pulse o botão direito e seleccione a opção **PTZ**




Se dispõe desta função, uma janela de controlo aparece no centro da janela, se dispõe do rato poderá desprender esta janela efectuando clic na barra PTZ e arrastando com o rato a janela ao local desejado.



Velocidade: Pode seleccionar a velocidade de movimento do domo, com o rato faça clic na casa de velocidade e com a roda do rato seleccione a velocidade que deseja.



Pode mover o domo em qualquer direcção, com o rato efectuando clic nas setas de direcionamento, no frontal do teclado ou no comando pulse as teclas de direcção ▲ ▼ ◀ ▶ para mover o domo.



Pode aproximar ou afastar uma imagem em vivo com a função zoom na sua camara domo motorizado.



Faça clic com o botão esquerdo do rato para aproximar a imagen. Se utiliza o frontal do DVR ou o comando à distância, pulse a tecla **+**.



Faça clic com o botão esquerdo do rato para aproximar a imagen. Se utiliza o frontal do DVR ou o comando à distância, pulse a tecla **-**.



Pode melhorar o enfoque de uma imagem em vivo com a função enfoque na sua câmara domo motorizada.



Faça clic com o botão esquerdo do rato para aproximar o enfoque. Se utiliza o frontal do DVR ou o comando à distância, pulse a tecla **►I**



Faça clic com o botão esquerdo do rato para afastar o enfoque. Se utiliza o frontal do DVR ou o comando à distância, pulse a tecla **I◄**



Pode abrir ou fechar a óptica da sua camara com a função Iris da sua camara domo motorizado.



Faça clic com o botão esquerdo do rato para abrir a iris. Se utiliza o frontal do DVR ou o comando à distância, pulse a tecla **►II**



Faça clic com o botão esquerdo do rato para fechar a iris. Se utiliza o frontal do DVR ou o comando à distância, pulse a tecla **II◄**

Ajustar O botão Ajustar acede a um submenú no qual poderá programar posições (Preset), Pattern (Cruzeiros), Patrol (Circuitos), Scan (AutoScan), AutoGiro, Inverter.

Para aceder ao submenú faça clic com o botão esquerdo do rato no botão Ajustar. Se utiliza o frontal do DVR ou o comando à distância prima o botão **FN**.

A seguinte janela será mostrada.



Num: Seleccione um número de posição e prima Preset para ir a posição.

Preset Pulse o botão Preset para realizar a reprodução de um Preset.

Circuito Prima o botão Circuito para realizar a reprodução de um Pattern.

Crucero Prima o botão Cruzeiro para realizar a reprodução de um Patrol.

AutoScan Prima o botão AutoScan para realizar a reprodução de um Austoscan.

AutoGiro Prima o botão AutoGiro para realizar um Autogiro.

Invertir Prima o botão Inverter para realizar um Autogiro.

Reset Prima o botão para realizar um reset à camara domo motorizada.

Page Switch Prima o botão para aceder ao seguinte submenú.


O seguinte submenú poderá memorizar Preset, Patrol, Pattern

Gravar um Preset

Selecione a opção Preset

Selecione um número de posição a memorizar

Prima Ajustar



Configuração da cor

Prima no DVR ou no comando à distância a tecla **FN**, aparece na janela e selecione a opção Configuração de cor e prima **Enter**.

Utilize o rato e prima o botão direito e selecione a opção **Configuração de cor**



Aparece uma nova janela de controlo, poderá ajustar ou alterar a tonalidade, brilho, contraste e ganho para um período específico (por exemplo Dia / Noite)



Período: Seleccione um intervalo de tempo (por defeito activado 0 a 24).

Cor: Mova a barra de ajuste para seleccionar o nível de cor desejado.

Brilho: Mova a barra de ajuste para seleccionar o nível de brilho desejado.

Contraste: Mova a barra de ajuste para seleccionar o nível de contraste desejado.

Saturação: Mova a barra de ajuste para seleccionar o nível de saturação desejado.

Ganho: Mova a barra de ajuste para seleccionar o nível de ganho desejado.

White Level: Mova a barra de ajuste para seleccionar o nível de balanço de brancos desejado.


OK Prima o botão fazendo clic com o botão esquerdo do rato, para guardar as modificações e voltar a visualização em directo.

Cancelar Prima o botão fazendo clic com o botão esquerdo do rato, para voltar a visualização em directo sem guardar as modificações efectuadas.

Buscar

Se utiliza o rato pulse o botão direito e seleccione a opção **Buscar**. Prima utilizar no frontal do DVR ou no comando à distância, primindo a tecla **FF**.

É necessário que o usuário tenha autorização a busca de imagens, por esse motivo a janela de introdução de palavra-passe será mostrada.




Introduza uma palavra-passe válida para aceder a janela do Menu de busca.

Pulse **OK** para validar a palavra-passe


Uma janela aparece em visor para realizar a procura de imagens.




Pulse o Ícone para acceder ao calendário de procura.




Dia/Hora Procura: Seleccione um dia faça clic na casa de hora um menu numérico emergente aparece, seleccione a hora de inicio de procura.



Seleccione o tipo de evento de procura, pode seleccionar tudo, por alarme, por movimento.



Canaís de busca: Selecciona os canais de busca. Se deseja realizar a busca de várias camaras, poderá seleccionar que camaras deseja procurar para posteriormente visualizar em quadrante.



Ícone de procura: para iniciar a procura de arquivos

Ícone de descarga: para descarregar um arquivo

Ícone Editar: Poderá editar um arquivo e recortar o tamanho do arquivo realizando um corte de inicio e fim de um arquivo



Teclas de Reprodução: Utilize as teclas para reproduzir um arquivo.



Controlo de volume: Volume de som para arquivos gravados com som.



Etiqueta de Estado: A barra de controlo mostra a velocidade, canal, hora e progresso da reprodução durante as operações descritas.

Canal de Reprodução: Seleccione o número de canal nos quais deseja visualizar a procura, na lista de arquivos encontrará os arquivos do canal seleccionado.

Lista de Arquivos: Mostra a lista de arquivos encontrados na procura.

Hora de Inicio: Mostra a hora de inicio da procura.

Hora Final: Mostra a hora de fim da procura.

Procurar uma imagem



Prima o Ícone para aceder ao calendário de procura, a seguinte janela será mostrada.



Pode seleccionar o Mês e Ano de procura fazendo clic nas setas [<] [>] com o rato ou utilizando os cursores do frontal ou do comando

Na cor azul mostra os dias com gravações. Seleccione um dia de inicio de procura.



Faça clic na casa de hora, um menu numérico emergente aparece, seleccione uma hora de procura.



Seleccione um tipo de evento.



Seleccione os canais que deseja procurar.



Prima o Ícone de procura para iniciar a procura.

Na lista de arquivos mostrará os arquivos encontrados, faça duplo clic sobre o arquivo e visualizará as imagens.

Pode selecciona-los efectuando clic na casa de verificação para proceder a sua descarga.
Pode seleccionar um canal efectuando duplo clic com o rato sobre a imagem.



Lista de Archivos

Descargar una imagen


Seleccione o arquivo a descargar marcando a casa de verificação

Prima o Icone de descarga

Seleccione um dispositivo de descarga

Seleccione os arquivos a descargar

Prima Iniciar, se não inseriu um dispositivo de armazenamento, uma mensagem de erro será mostrada na janela.




Gravar

Pode modificar se é um usuário autorizado a gravação de cada canal.

Se utiliza o rato prima o botão direito e seleccione a opção **Gravar**. Prima utilizando o frontal do DVR ou no comando à distância, pulsando a tecla **REC**.


É necessário que o usuário tenha autorização a procura de imagens, será mostrada a janela de introdução de palavra-passe será mostrada.



Introduza uma palavra-passe válida para aceder a janela do Menu de Gravar.

Pulse **OK** para validar a palavra-passe.

A seguinte janela será mostrada. Em função do modelo adquirido dispõe de 4,8 ou 16 canais.



Poderá seleccionar o modo de gravação por cada canal

- ☒ Seleccione o ponto preenchido para activar a opção.
- ☐ Seleccione o ponto preenchido para desactivar a opção.

Automático: Os canais seleccionados em automático realizarão a gravação mediante a programação realizada pelo instalador.

Continuo: Os canais seleccionados em continuo realizarão a gravação continua 24 horas.

Fechado: Os canais seleccionados em fechado não realizam gravações.

OK Pulse OK para validar os dados


Cancelar Pulse para cancelar as modificações.

Alarme

Aqui poderá fixar a saída de alarme.

Marque o círculo para seleccionar o canal de saída correspondente.


Selecione o modo de funcionamento, pulse o botão OK ou Cancelar, e o sistema voltará ao menu anterior.



Matriz de Vídeo


Si utiliza o rato prima o botão direito e seleccione a opção **Matriz de Vídeo**. A opção Matriz de video não é opcional no frontal do DVR nem no comando à distância.

É necessário que o usuário tenha autorização ao menu Matriz Video, a janela de introdução de palavra chave será mostrada.



Introduza uma palavra chave válida para aceder a janela do Menu.
Pulse **OK** para validar a palavra-passe.

Selecione que canais mostrará a saída de vídeo Matriz (spot) ao produzir-se um evento de alarme ou por videosensor (deteccção de movimento).



Faça clic com o botão esquerdo do rato na casa de camara que deseja para seleccionar a saída Matriz (spot).



Camara seleccionada a saída Matriz



Camara não seleccionada a saída Matriz

Intervalo: Seleccione o tempo de sequência para a saída matriz.

Por Defeito Efectue clic com o rato para voltar a parâmetros de fábrica.

Guardar Faça clic com o rato para guardar a configuração.

Cancelar Faça clic com o rato para cancelar a configuração sem guardar.


Menu Principal

A configuração do DVR realiza-se mediante um interface de janelas.

As explicações de configuração estão baseadas para realizar através do rato, pois é a forma mais fácil e cómoda de realizar.

Para aceder ao Menu principal pulse o botão esquerdo do rato, acederá ao Menu emergente, seleccione a opção Menu Principal.

É necessário que tenha palavra-passe de autorização, a janela de introdução de palavra-passe será mostrada.



Introduza uma palavra-passe válida para acceder a janela do Menu de Configuração. Pulse **OK** para validar a palavra-passe.

O Menu Principal de configuração aparece na janela.

A seguir mostramos os Icones principais de programação, consulte o manual completo de instalação e configuração incluído no CD que acompanha o DVR para uma explicação de cada parâmetro dos Menus.




Desligar o equipamento.

A partir do Menu Principal, aceda a:



Ícone Apagar

Accede ao Menu de desligar o sistema



Neste submenu pode seleccionar efectuando clic com o botão esquerdo do rato no menu emergente, as seguintes opções:

Saída menu Usuário:

- Fecha a sessão aberta e deixa o equipamento em usuário por defeito

Desligar:


- É o processo correcto para desligar o equipamento protegendo os discos duros

Reiniciar sistema:

- Reinicia o sistema.


Alterar Usuário:

- Fecha a sessão e solicita de novo a palavra-passe de usuário.



Introduzir e modificar Usuários

Desde o Menu Principal, aceda a:



Ícone Avançado


Aparecerá a janela de Submenu Avançado





Icone Conta (Gestão de usuários)

Este Icono accede al submenú de Conta. Haga clic en el Icono para acceder al submenú. Una nueva ventana será mostrada.



Nesta são mostrados os usuários configurados no equipamento e tem a possibilidade de Insertar (Grupos ou Usuários) e Modificar (Grupos ou Usuários), assim como alterar palavras-passe.

Debe tener en cuenta lo siguiente:

O sistema de gestão realiza-se de duas formas, por Grupos ou Usuários

Não há limite para número de Grupos ou de Usuários

O nome de Grupo ou de Usuário é alfanumérico de até 8 dígitos

De fábrica estão configurados 4 usuários admin/88888888/66666666 e o oculto Default. Admin e 88888888 possui privilegios de administrador.

O usuário Default, não se pode eliminar (pode alterar os atributos) é ele que indica o funcionamento do DVR quando se liga e não se inicia sessão por nenhum Usuário.


Cada Usuário deve pertencer a um Grupo e os seus atributos não podem exceder o dos grupo.

Usuário: Nesta columna mostra los nombres de usuarios dados de alta en el sistema.

Grupo: Nesta columna muestra el grupo al que pertenece el usuario dado de alta en el sistema.

Estado: Nesta columna muestra el tipo de autoridad del usuario dado de alta en el sistema.

Inserir Usuário Prima el botón efectuando clic con el botón izquierdo del ratón, para acceder al submenú de insertar Usuario.



O usuário 88888888 é utilizado para configuração no modo LOCAL

O usuário admin é utilizado para ligação remota por TCP-IP

É MUITO IMPORTANTE que os usuários remotos tenham activada a casa REUSABLE.

Tanto em Grupos como em Usuários, é possível variar os atributos de forma detalhada, seleccionando as camaras que poderá ver ou reproduzir o usuário assim como outras opções de autoridade no equipamento-

Nome: Introduza o Nome do novo Usuário. Efectuando clic com o botão esquerdo do rato na casa, um menu emergente será mostrado, introduza o nome desejado efectuando clic com o botão esquerdo do rato

Reusable: Permite mais de uma ligação remota

É MUITO IMPORTANTE que os usuários remotos tenham activada a casa REUSABLE.

P: Introduza a palavra-passe do novo usuário. Efectuando clic com o botão esquerdo do rato na casa, um menu emergente numérico será mostrado, introduza a palavra chave desejada fazendo clic com o botão esquerdo do rato.

Confirmar: Introduza a palavra-passe do novo usuário para confirma. Introduza a palavra chave do novo usuário. Efectuando clic com o botão esquerdo do rato na casa, um menu emergente numérico será mostrado, introduza a palavra-passe desejada efectuando clic com o botão esquerdo do rato.

Memo: Introduza comentário informativo a esse usuário (opcional)

Grupo: Introduza o grupo a que deseja que pertença o usuário

Guardar Pulse o botão efectuando clic com o botão esquerdo do rato, para guardar a configuração, e voltar ao Menu Conta.

Cancelar Pulse o botão efectuando clic com o botão esquerdo do rato, para voltar ao Menu Conta sem guardar as alterações efectuadas.

Agregar Grupo Pulse o botão efectuando clic com o botão esquerdo do rato, para aceder ao submenú de Agregar Grupo.



Nombre: Introduza o Nome do Grupo. Efectuando clic com o botão esquerdo do rato na casa, um menu emergente será mostrado, introduza o nome desejado efectuando clic com o botão esquerdo do rato

Memo: Pode escrever algum comentário informativo (opcional)

Autoridade: Pode seleccionar os privilégios do grupo marcando as casas que deseja activar para o grupo.

Faça clic com o botão esquerdo do rato na casa de Matriz para activar esta opção.

☒ **Opção Activada**

☐ **Opção Desactivada**

Guardar Pulse o botão fazendo clic com o botão esquerdo do rato, para guardar a configuração, e voltar ao Menu Conta.

Cancelar Pulse o botão fazendo clic com o botão esquerdo do rato, para voltar ao Menú Conta sem guardar as alterações efectuadas.

Modificar Usuário Pulse o botão fazendo clic com o botão esquerdo do rato, para acceder ao submenú de Modificar palavra-passe.



Pode modificar uma palavra-passe, seleccionando o Usuário que deseja alterar a palavra chave, introduzimos a palavra-passe actual (Velha) a nova palavra-passe desejada (Nova) repetimos (Confirmar)

Primir (Guardar) para guardar as alterações e voltar ao menu anterior.

Nome: Efectuando clic com o botão esquerdo do rato no despregável, pode seleccionar o usuário que deseja modificar.

Palavra chave Antiga: Introduza a palavra-passe actual. Efectuando clic com o botão esquerdo do rato na casa, um menu emergente numérico será mostrado, introduza a palavra chave actual fazendo clic com o botão esquerdo do rato.

Nova: Introduza a palavra-passe nova. Fazendo clic com o botão esquerdo do rato na casa, um menu emergente numérico será mostrado, introduza a palavra chave desejada efectuando clic com o botão esquerdo do rato.

Confirmar: Introduza a palavra-passe nova. Efectuando clic com o botão esquerdo do rato na casa, um menu emergente numérico será mostrado, introduza a palavra-passe desejada efectuando clic com o botão esquerdo do rato.

Guardar Pulse o botão fazendo clic com o botão esquerdo do rato, para guardar a configuração e voltar ao Menu Conta.

Cancelar Pulse o botão fazendo clic com o botão esquerdo do rato, para voltar ao Menu Conta sem guardar as configuraciones efectuadas.

Atribuir camaras a Saída Spot



Icone Matriz de Vídeo (Saída Spot)

Este Icone acede ao submenu de Matriz de vídeo. Uma nova janela será mostrada.



Nesta janela poderá seleccionar a ou as camaras que se mostrarão na saída SPOT. Se seleccionamos mais de uma, estas serão vistas em sequência com o tempo entre elas seleccionado na casa (Intervalo).

Faça clic com o botão esquerdo do rato na casa de Matriz para activar esta opção.

☒ **Opção Matriz Activada**

☐ **Opção Matriz Desactivada**

Faça clic com o botão esquerdo do rato na casa de camara que deseje para seleccionar a saída spot.

1 Camara seleccionada a saída Matriz

2 Camara não seleccionada a saída Matriz

Intervalo: Pode seleccionar um tempo de sequência. Fazendo clic com o botão esquerdo do rato na casa, um menu emergente numérico será mostrado, introduza o horário desejado fazendo clic com o botão esquerdo do rato

Por Defecto Pulse o botão fazendo clic com o botão esquerdo do rato, para restaurar a parámetros de fábrica.

Guardar Pulse o botão fazendo clic com o botão esquerdo do rato, para guardar a configuração e voltar ao Menu Avanzado.

Cancelar Pulse o botão fazendo clic com o botão esquerdo do rato, para voltar ao Menu Avanzado sem guardar as modificaciones efectuadas.

C  pia de seguran  a



Icono Efectuar c  pia se seguran  a

Este Icono accede al submen   de descarga de archivos para realizar c  pias de seguran  a. Haga clic en el Icono para acceder al submen  . Una nueva ventana ser   mostrada.

Nella mostram-se os poss  veis dispositivos para realizar la c  pia (mem  ria USB, Disco ESATA, DVD, etc.) s   se pode seleccionar um deles, no caso de n  o estarem ligados, para tal pressionar el bot  n (Detecci  n) para que aparezca en la lista



Detecci  n Pulse el bot  n, efectuando clic con el bot  n izquierdo del rat  , para iniciar una b  squeda de dispositivos de memoria.

C  pia Pulse el bot  n (C  pia) abre una sub-ventana de b  squeda que nos permite seleccionar el tipo de grabaci  n y las fechas y horas de inicio y fin para la b  squeda.

En la lista mostrada podremos seleccionar o deseleccionar los archivos deseados pulsando (Iniciar) d  ndose inicio a la c  pia en el dispositivo



Iniciar Pulse el bot  n, efectuando clic con el bot  n izquierdo del rat  , para iniciar una c  pia en el dispositivo.

Apagar Pulse el bot  n, efectuando clic con el bot  n izquierdo del rat  , para apagar la memoria seleccionada.

Parar Pulse el bot  n, efectuando clic con el bot  n izquierdo del rat  , para Parar la descarga de archivos.

UTILIZAÇÃO DE CLIENTE WEB

Tenha em conta que todas as operações descritas neste capítulo estão baseadas num DVR escolhido como modelo.

É possível que encontre ligeiras diferenças com o seu interface de usuário.

Ligação de rede

Antes de utilizar o cliente Web, por favor comprove os seguintes elementos:

- A ligação de rede é correcta
- A configuração de rede do DVR e o PC é correcta. Por favor, consulte a configuração de rede (Menu principal → Ajustes → Rede)
- Use o comando ping `***.***.***.***` (* Direção IP do DVR) para comprovar se a ligação é correcta ou não. Em condições normais o valor de retorno TTL deveria ser menor a 255.
- Abra o explorador e introduza a direção IP do DVR.
- O sistema pode descarregar automaticamente o último controlador Web e que a nova versão sobrescreva a anterior.
- Se quiere desinstalar o controlador Web, pode ir a C:\Arquivos de programa\webrec para eliminar a pasta. Antes de desinstalar feche todas as páginas Web abertas já que em caso contrário durante o processo de instalação poderão produzir-se erros.

Entrada no sistema

Abra o Internet Explorer e introduza a direção do DVR na barra de direções. Por exemplo, se a direção IP do seu DVR é 10.10.3.16, então introduza `http://10.10.3.16` na barra de direções do Internet Explorer.

O sistema mostrará uma advertência para perguntar se quer instalar webrec.cab. Aceite a instalação.

Caso não possa descarregar o arquivo ActiveX, por favor modifique a configuração de segurança do seu navegador Internet Explorer para permitir a descarga e execução de ActiveX. Outra opção seria na pestana "Sitios de confianza, baixar o nível de segurança no mínimo e agregar a direção IP do gravador a "Sitios de Confianza".


Se utiliza outro navegador como Mozilla FireFox o Chrome, veja os apêndices B e C no final deste manual para configurar.

Apos a instalação, é mostrado o seguinte interface.


Por favor introduza o usuário e palavra-passe.

O usuário e palavra chave de fábrica por defeito são admin / admin.


Nota: Por razões de segurança, é recomendável que modifique a sua palavra-passe quando aceder a configuração do equipamento.




Se o equipamento a que se conecta tem a possibilidade de transmitir em mais de um protocolo, aqui poderá seleccionar o desejado:



É possível que em algumas versões do Internet Explorer, o interface se veja mal alinhado não mostrando a direita os controlos de Domos, etc.



Pode solucionar activando a opção “Vista de Compatibilidade” com o icone na barra do Internet Explorer, Volte a realizar a ligação e o interface será mostrado perfeitamente.




Uma vez dentro do sistema, verá a

Janela principal.

Esta janela principal pode dividir-se nas seguintes secções.

- Parte superior: Existem cinco botões de função: Busca, Alarma, Configuração, Acerca de e Sair. Vamos dedicar um capítulo a cada um mais adiante.



- Lateral esquerdo: visualiza os canais e vários botões de função: Refrescar, Reprodução local.
- Lateral Direito: Consta de PTZ, Cor e onde pode seleccionar os directorios de imagens e gravação.
- Parte central de visualização: Janela de visualização em tempo real. Tenha presente que a janela activa de pré visualização está assinalada por um quadro de cor verde.
- Parte Inferior: Aqui encontrará o botão de alteração de visualização. Também pode seleccionar a prioridade de vídeo entre fluidez e tempo real ou a alteração da divisão em janela multiplas, permite janela completa / 1janela / 4janelas / 6janelas / 8janelas / 9janelas / 13janelas / 16janelas / 20janelas / 25janelas / 36janelas.





Controlo de Domos

Antes de utilizar a função Domos, assegure-se que configurou adequadamente o protocolo dos mesmos, consulte a página ... deste manual.

Como mostra a Figura, existem oito teclas de direção.

No centro das oito teclas, existe um botão de posicionamiento inteligente 3D.

Pulsando o botão de posicionamiento inteligente 3D, o sistema volta a modo de janela completa. Arraste o rato pela janela para ajustar o zoom. Velocidade

O sistema suporta oito níveis de velocidade. Pode seleccionar mediante a lista. A velocidad 2 é maior que a velocidade 1.

Zoom/Focus/Iris

Consulte a seguinte tabela para sua referência.

Nome	Botão	Função	Botão	Função
Zoom	-	Aproxim.	+	Afastar
Focus	-	Aproxim.	+	Afastar
Iris	-	Fechar	+	Abrir


Pulsando o icone triangular  poderá mostrar ou ocultar as opções avançadas

Cor

Pulse a pestana “Cor”, e o interface mostrará como na figura anexada.

Aqui pode seleccionar um canal e logo ajustar o brilho, contraste, tom e saturação (o rebordo do canal seleccionado resalta em verde).

Pode seleccionar o botão “Reset” para utilizar a configuração por defeito




Directorios de imagens e gravação

Pulse a pestana “Mais” e verá o interface mostrado na figura anexada


Ao seleccionar “PIC Path” aparecerá uma janela em que pode seleccionar a pasta onde guardará as fotografias capturadas

Ao seleccionar “REC Path” aparecerá uma janela em que seleccionar a pasta onde guardará os vídeos capturados


Ao seleccionar “Reboot” poderá proceder ao reinicio do DVR



Visualización en tiempo real




Na parte esquerda, pulse com o botão esquerdo do rato no nome do canal desejado e poderá ver o vídeo correspondente na janela actual. Con o botão direito poderá seleccionar o Stream Principal ou o Extra.




Abrir todos (Open All) Pode pulsar este botão para abrir todos os canais.

Pode seleccionar Stream Principal ou Extra.



Iniciar diálogo Pode pulsar este botão para activar a comunicação de áudio. Pulse **【▼】** para seleccionar o modo de comunicação bidireccional. Existem duas opções: DEFAULT/G711a.

Refrescar Pode primir este botão para refrescar a lista de camaras.



Esta seria a visualização em tempo real de 4 câmaras seleccionadas.

A seguir detalhamos a informação em cada uma das janelas de canal



Na esquina superior esquerda pode ver a direção IP do dispositivo, o número do canal e o fluxo de bits de monitorização em rede.

Na esquina superior direita existem seis botões de função.



Zoom Digital: Pulse este ícone com o botão esquerdo do rato e arraste-o na imagem para efectuar zoom. Primindo o botão direito do rato o sistema volta ao estado original.



Alterar modo de visualização: Altera a modo de janela completa.



Gravação local. Quando prime o botão de gravação local, o sistema começa a gravar e o botão irá ficar iluminado. O ficheiro de vídeo será guardado na pasta especificada anteriormente.



Capturar imagem. Pode capturar imagens em vídeos importantes. O ficheiro de imagem será guardado na pasta especificada anteriormente.




Áudio: Activa ou desactiva o áudio.
(Não tem relação com a configuração de áudio do sistema)



Fechar vídeo.

Reprodução local

Através da Web pode reproduzir os ficheiros guardados no PC (a extensão dos ficheiros é .dav). Pulse o botão de reprodução local, o sistema fará aparecer o seguinte interface para seleccionar o ficheiro local que se quer reproduzir.



Ao reproduzir verá a barra de tempo com o cursor indicando o ponto actual

Os botões de reprodução são:



Reproduzir  Pausa  Stop  Avance quadro  Avance rápido 



Buscar

Procura de gravações

Primindo o botão Buscar será mostrado o seguinte interface.

Selecione o tipo de procura desejada da gravação (contínua, alarma, movimento, etc.), e seleccione a data de início, de fim e o canal (pode seleccionar até um máximo de 4 canais). Então pulse o botão Buscar, e poderá ver os ficheiros correspondentes na lista

Selecione os ficheiros que deseja descarregar e prima o botão “Baixar arquivo”, o sistema mostrará um quadro de diálogo:

No qual pode especificar um nome de ficheiro e um directorio para descarregar os ficheiros no seu PC local.

Agora poderá ver como o sistema inicia a descarga e o botão “Baixar arquivo” se converte em um botão de “Parar”. Pode primir para terminar a operação.

Na parte inferior do interface, existe uma barra de processo para sua informação.

Quando a descarga estiver completa, poderá ver um quadro de diálogo. Pulse OK para sair.

Na seguinte tabela poderá obter informação mais detalhada

Parâmetro	Parâmetro	Função
Tipo	Gravar	procurar as gravações gerais, gravações por alarme e gravações por detecção de movimento.
	Alarme	Busca as gravações por alarme.
	Movimiento	Busca as gravações por detecção de movimento.
	Local	Busca as gravações locais.
	Foto	Busca os ficheiros de captura.
	Cartão	Esta função não está disponível para este dispositivo.
Parâmetro	Hora inicial	Estabelece a hora inicial do ficheiro. Pode selecciona-la da lista.
	Hora final	Estabelece a hora final do ficheiro. Pode selecciona-la da lista.
	Canal	Selecione o canal da lista
Operação	Buscar	Pulse este botão para ver os arquivos gravados que se enquadram com os parâmetros de procura. Existem 100 arquivos por cada página. Pode utilizar os botões de Página cima/Página baixo para visualizar mais arquivos.
	Reprodução	Selecione o primeiro ficheiro e prima o botão Reprodução para ver o vídeo.
	Download type	Descarregar por ficheiro: selecione os ficheiros e prima o botão Baixar arquivo.
		Descarrega por hora: descarrega os ficheiros gravados dentro do período especificado.
	Baixar arquivo	Selecione o ficheiro que necessita (selecção múltipla) e prima o botão Baixar arquivo. O sistema mostrará um quadro de diálogo como o que se mostra na Figura 7-53. Introduza o nome do ficheiro descarregado, especifique um directorio e prima o botão OK. O sistema iniciará a descarga e o botão Baixar arquivo se converterá no botão Parar. Há uma barra de progresso para sua referência.
	Abrir gravação local	Selecione uma gravação local para reproduzir.
Reprodução de múltiplos canais		O sistema suporta a reprodução de um ficheiro em vários canais

Durante o processo de reprodução, pode ver que há botões de controlo na barra de processo tais como reproduzir, pausa, deter, reprodução lenta e reprodução rápida. Pode ver o nome do canal actual de reprodução, a hora e estatísticas.

No interface de resultados de procura, pode seleccionar um ou mais ficheiros para descarregar para o seu PC local.

Os controles de reprodução são os mesmos que indicamos anteriormente para **REPRODUÇÃO LOCAL**

Alarma

Alarma

Pulse a função alarme e poderá ver um interface como o que se mostra


Aquí, pode estabelecer o tipo de alarme que deseja supervisar e configurar o som e a operação do alarme

Consulte a seguinte tabela para obter informação mais detalhada.
Assegure-se de que o dispositivo actual pode enviar o alarme.

Parâmetro	Parâmetro	Função
Tipo de evento	Perda de vídeo	Quando há uma perda de vídeo.
	Detecção de movimento	Quando ocorre um alarme de detecção de movimento.
	Disco cheio	Quando o disco está cheio.
	Erro de disco	Quando ocorre um erro de disco.
	Máscara de vídeo	Quando uma camara foi enmascarada maliciosamente.
	Broken Alarm	Perda de ligação
	Alarme externo	O dispositivo de entrada de alarme envia um alarme.
Operação	Message Popup	O sistema notifica a Web quando ocorre um alarme (você selecciona o tipo da lista anterior), e então a Web pode notificar o usuário.
	Vídeo Popup	Quando ocorre um alarme, o sistema activa automaticamente a visualização de vídeo. Esta função somente se aplica a alarme de detecção de vídeo (detección de movimiento, perda de vídeo e máscara de camara).
	Prompt	Automáticamente gera-se um quadro de diálogo de alarme.
	Som de popup	O sistema activa um som de alarme quando ocorre um alarme. Pode configurá-lo como desejar.
	Som de rota	Aqui pode especificar um ficheiro de som de alarme.

Apêndice A Reprodutor de ficheiros

Os ficheiros extraídos ou descarregados do DVR no seu formato próprio, possuem a extensão DAV:



O programa para visualizá-los num PC (junta-se nas gravações realizadas em DVD / CD e em memórias USB ou discos ao efectuar Backup) é o PLAY.EXE e possui o ícone que se mostra:















Ao executa-lo, é mostrado o seguinte interface:




A parte superior é a janela de visualização do vídeo e a inferior o interface em si mesmo

Os botões do interface são:

-  Abrir um ficheiro do directorio  Pausar a reprodução
-  Parar a reprodução (e a gravação se a tivermos iniciado)
-  Gravar o que se está a reproduzir
-  Ficheiro anterior  Reduzir velocidade  retroceder quadro
-  Avançar quadro  Aumentar velocidade  Ficheiro seguinte  Tirar foto
-  Controlo do volume de áudio




Barra de tempo, Velocidade, Criar AVI, Janela completa, Repetir ciclo



Passar a janela completa
Permite abrir outra janela com um zoom da actual
Podemos seleccionar o tamanho da janela
Mostra os ficheiros da pasta
Inicia gravação
Para gravação
Tira uma foto
Converte o ficheiro em formato AVI
Recorta uma parte do ficheiro
Abre um arquivo
Efectua uma pausa na reprodução
Aumenta velocidade
Disminui velocidade
Abre o ficheiro anterior
Abre o ficheiro seguinte
Permite ajustar brilho, intensidade, cor, etc.
Mostra informação sobre o arquivo





Visualização de Multi Display



Janela ajuste de parâmetros

Janela de diálogo Converter a AVI em SourceFile seleccionamos o ficheiro original e no TargetFile o ficheiro de destino.

Uma vez seleccionado, primir o botão Convert para iniciar a conversão



Janela de diálogo Criar CLIP

No Tipo seleccionamos por Frame (fotogramas) ou por Time (tempo)

No Range nos dá a informação do ficheiro aberto

Start Point e Finish Point temos de indicar os pontos de inicio e fim do Clip

Bem seja por fotogramas ou por tempo

Pulsando em Clip inicia o recorte

Abre um quadro de diálogo para indicar nome e destino do novo fichero (.264)